



Voorbereiding ondergrond

Lastenboek

Primers tbv betere hechting aan ondergrond.

Een primer of hechtbrug is ten eerste aan te raden om een betere hechting te voorzien tussen cementgebonden pleisters of gipspleisters aan de ondergrond. Een primer wordt enkel gebruikt bij ondergronden waar men niet direct afwerkingspleisters kan op voorzien. De primers worden zonder te verdunnen aangebracht met een borstel, rol of spuitpistool. We onderscheiden in de primers 3 varianten:

Fixprim is een universele hechtbrug die gebruikt wordt op ondergronden in metselwerk van baksteen, betonblokken en pleisterwerken.

Betoprim is een hechtbrug die gebruikt wordt op weinig poreuze ondergronden, zoals beton en cementbepleistering.

Poroprim is een hechtbrug met grote indringdiepte die gebruikt wordt op sterk zuigende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteen en sterk zuigend metselwerk. Poroprim zal de afwerkingspleister beschermen tegen te snel onttrekken van het aanmaakwater. Alle primers kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

De primers dienen steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.